


140-065-70/140-065-40/140-066-70/140-066-40/

140-067-70/140-067-40/140-068-70/140-068-40/



Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification



Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification

