




Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification

	
1. Die 2 Schrauben der Zugentlastung entfernen. 1. remove the two screws to unfix the strain relief.	2. Die 4 Schrauben lösen um die Frontplatte zu entfernen. 2. remove the 4 screws to unfix the bottom plate

		
3. Die 2 Nieten entfernen um den Reflektor zu lösen. 3. remove the two blind rivets to unfix the reflector		

		
4. Die 2 Schrauben lösen um den Kühlkörper zu entfernen. 4. remove the two screws to unfix the heatsink		5. Die 2 Schrauben entfernen um den klaren Diffuser zu lösen. 5. remove the two screws to unfix the clear diffuser