


Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification



Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification

		
1	2	3
		
4 take apart the wire from terminal	5 remove the screw and Driver	