


140-170-01 / 140-170-02 / 140-17x-70




Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification


①




②




Ausbau Betriebsgerät zur Entsorgung / Removal of control gear for disposal



3



1



2

