

**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
WANDEINBAULEUCHTE
L8 Mini**

**OPERATING MANUAL FOR
RECESSED WALL LAMP
L8 Mini**



**MODE D'EMPLOI POUR
LAMPE MURALE ENCASTRE
L8 Mini**

**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA DA INCASSO A PARETE
L8 Mini**


**25817-003-71 /25817-055-71
2700K und 3000K**



**Einbetoniergehäuse
25817-003-99**




220-240V
~50/60Hz



IP65

LED
1.7W



DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäss“.

Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme «non conforme aux dispositions».

Attention! Toujours travailler hors tension lors du câblage et de l'installation des luminaires et unités d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED. **Retourner au fabricant en cas de défaut.** L'instruction de montage doit être conservée. Sous réserve de modifications.


IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettroinstallatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati "non conformi".

Attenzione! Lavorare sempre in assenza di tensione mentre si cablano e si installano gli apparecchi e le unità di alimentazione. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti! **In caso di guasto rispedire il proiettore al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorised technical personnel (electrical fitters). The luminaire is designed solely for lighting and is to be installed according to the installation instructions. Any other use or any other installation is considered to be improper.


Caution! Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the main supply during wiring and installation work. Otherwise, the LED modules may be destroyed. **Return to manufacturer if defects are found.** Assembly instructions must be kept. Subject to technical change without notice.

1.




2.

Montage in Beton




3.




4.

Spitze abschneiden, um eine Öffnung (A) zu erstellen und das Kabel durchzuführen.




5.

100X100X120MM



Der Lochdurchmesser am wasserdichten DMS M20 Stecker beträgt ca. 7 - 12 mm. Daher muss der Durchmesser des Kabels grösser als 7 mm sein. Für die Armatur muss eine elektrische Verkabelung verwendet werden, die die Norm H05RN-F1-3G erfüllt, um die IP-Klasse zu erreichen.

6.



Technische Änderungen vorbehalten / Les détails techniques sont sujet à des changements.


Modifiche tecniche riservate / Technical Details are subject to change.

14.07.2021 © unex lighting AG / Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich


7.

ACHTUNG: Wenn sie die Lichtfarbe umstellen, muss die Leuchte unbedingt ausgeschaltet sein!


ATTENTION: When switching the colour temperature, please make sure the luminaire is OFF!



8.




9.




10.

Montage auf einer Holzplatte
Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Holzplatte nicht weniger als 5 mm beträgt.




Spitze abschneiden, um eine Öffnung (A) zu erstellen und das Kabel durchzuführen.



11.


Der Lochdurchmesser am wasserdichten DMS M20 Stecker beträgt ca. 7 - 12 mm. Daher muss der Durchmesser des Kabels grösser als 7 mm sein. Für die Armatur muss eine elektrische Verkabelung verwendet werden, die die Norm H05RN-F1-3G erfüllt, um die IP-Klasse zu erreichen.

85X82MM




12.


Montage auf einer Holzplatte
Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Holzplatte nicht weniger als 5 mm beträgt.



Spitze abschneiden, um eine Öffnung (A) zu erstellen und das Kabel durchzuführen.




13.




14.

ACHTUNG: Wenn sie die Lichtfarbe umstellen, muss die Leuchte unbedingt ausgeschaltet sein!


ATTENTION: When switching the colour temperature, please make sure the luminaire is OFF!



15.



15.



DE | Reinigung und Pflege

Reinigung nur mit trockenem oder feuchtem Mikrofasertuch.

FR | Nettoyage et entretien

Nettoyage seulement avec chiffon microfibre sec ou humide.

IT | Cura e pulizia

Pulire solo con un panno in microfibra asciutto o umido.

EN | Cleaning and care

Only use dry or moist microfiber cloth for cleaning.

DE Anschlusskabel (EN 60598) Das Anschlusskabel kann bei einem Defekt nicht ausgewechselt. Betreiben sie das Produkt nicht mit einem defekten Anschlusskabel. In diesem Fall muss das ganze Produkt ersetzt werden.

FR câble de connexion (EN 60598) Le câble de raccordement ne peut pas être remplacé s'il est défectueux. Ne pas utiliser le produit avec un câble de connexion défectueuse. Dans ce cas, l'ensemble du produit doit être remplacé.

IT cavo di collegamento (EN 60598) Il cavo di collegamento non può essere sostituito se è difettoso. Non utilizzare il prodotto con un cavo di collegamento difettoso. In questo caso, l'intero prodotto deve essere sostituito.

EN connection cable (EN 60598) The supply cord cannot be replaced when damaged. Do not operate the product with a damaged supply cord. In this case the complete product must be disposed.

25817-003-71 und/and 25817-055-71

Lichtquelle

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Source lumineuse


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E.

Sorgente luminosa

La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da una persona qualificata equiparabile. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E.

Light Source

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, an authorized service technician or a comparable qualified person. This product contains a light source of the energy efficiency class E.



DE - Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar. Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkraft austauschbar.

EN - The light source is only replaceable by a professional. The separate control unit is only replaceable by a professional.

FR - La source lumineuse peut uniquement être remplacée par un spécialiste. L'auxiliaire de commande peut uniquement être remplacé par un spécialiste.

IT - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale autorizzato. Il dispositivo di alimentazione può essere sostituito solo da personale autorizzato.